

Saphira, Flair

Hinweis zu Entkalkungsprogramm bei Festwasseranschluss

Remark descaling program when fixed water connection in use

Indication sur programme de détartrage au branchement d'eau fixe

ACHTUNG

Bevor Sie das Entkalkungsprogramm an der Saphira starten können, müssen Sie die elektrische Verbindung an der Rückseite der Saphira, Flair trennen (fig. 1) und den Clip nach oben aus dem Wassertank entfernen (fig. 2).

ATTENTION

Before starting the descaling program, unplug the electrical connection of the Saphira, Flair (fig. 1) and remove the clip from the water tank (2).

ATTENTION

Avant d'activer le programme de détartrage, il faut interrompre la connexion électrique de la Saphira, Flair (fig. 1) et enlever le set anvisée d'eau du réservoir (fig. 2).

Fig. 1



Fig. 2

